

BWT4

Open-outlet Water Tap

Notes for installation

WARNING!

Safety Note



Read the instruction manual carefully before installation!

- The open-outlet water taps are only applicable to open-outlet (pressureless) water heaters.
- The spout of the taps must be kept open to the air. Blocking or plugging at the spout is strictly prohibited.

Installation instructions

1. Seal the valve screw with adhesive tape, correctly connect the tap to the water mains, see fig. A.
2. Correctly connect tube C, tube A and tube B to the tap. Then drill two holes with suggested dimension to mount water heater, see fig. B.
3. Mount the water heater onto the wall, then connect the inlet and outlet of the water heater to tube A and tube B respectively, see fig. C.
4. Adjust the mixer to get water at intended temperature. See fig. D.

BWT4

Wasserhahn mit offenem Auslauf

Hinweise zur Montage

WARNUNG!

Sicherheits-
hinweis



Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor der Installation sorgfältig durch!




- **Wasserhähne mit offenem Auslauf dürfen nur für (drucklose) Wassererhitzer mit offenen Ausläufen verwendet werden.**
- **Der Ablauf des Wasserhahns muss offen gehalten werden. Eine Blockierung oder Verstopfung des Hahns ist strikt untersagt.**

Installationsanleitung

1. Sichern Sie die Dichtung mit Teflon Tape und verbinden Sie die Armatur mit der Hauptwasserleitung.
2. Montieren Sie Rohr C, Rohr A und Rohr B an die Armatur. Zum aufhängen bohren Sie zwei Löcher zur Befestigung des Speichers, siehe Bild B.
3. Befestigen Sie den Speicher an die Wand, und verbinden Sie die Anschlussteile A und B um die Verbindung zwischen Speicher und Armatur dar zu stellen. Sehe Bild C.
4. Stellen Sie die richtige Wassertemperatur ein, durch Mischung vom kaltes und warmes Wasser. Sehe Bild D.

BWT4

TOOLS/HANDWERKZEUGE



A
B






M




Q


A




B



C



D



Tighten all connections to prevent from leaking
Ziehen Sie alle Anschlüsse fest, um eine entsprechende Abdichtung zu gewährleisten.



Be careful not to get scalded by hot water when adjusting water temperature.
Achten Sie bitte darauf, sich bei der Einstellung der Wassertemperatur nicht zu verbrühen.